

# CENTRALE DE MESURE Type Jazz

La centrale de mesure jazz est destinée à l'utilisation de capteurs en boucle de courant.

Le fort courant d'alimentation disponible permet l'adaptation de cette Centrale de 2 capteurs en boucle de courant 2 ou 3 fils et de 2 capteurs en tension 0-10 volts

D'installation et d'utilisation très simple, cette Centrale est livrée pré configurée pour l'application demandée.

L'option RS232C permet la gestion d'une imprimante  
Les 2 seuils intégrés gèrent les asservissements locaux.  
Un Buzzer interne attire l'attention de l'utilisateur lors d'un dépassement de seuil.

Les touches fonction programmable permettent l'accès au menu d'étalonnage et réglage des seuils.

L'Affichage de 2 lignes 20 caractères permet la visualisation des valeurs mesurées



**Centrale Jazz**

## Fonctionnalités

- ◆ Mesure de de capteurs de gaz
- ◆ Mesure de pression
- ◆ Ecran monochrome et touches fonctions
- ◆ Asservissement & report sur Bornier
- ◆ Option batteries tampon disponible
- ◆ Visualisation des valeurs à l'écran (2 lignes)
- ◆ Autocontrôle des capteurs
- ◆ Option Sortie RS 232
- ◆ Option Gestion d'une imprimante série
- ◆ Alarme sonore intégrée
- ◆

## Avantages

- ◆ Faible coût
- ◆ Simple et Robuste
- ◆ Faible encombrement
- ◆ Faible poids
- ◆ Livrée pré-réglée avec les capteurs
- ◆ Programmes spécifiques a la demande
- ◆ Très ergonomique
- ◆ Etanchéité IP 55
- ◆ Programmation spécifique à l'application
- ◆ Alimentation 220 volts et 24 volts
- ◆

**ASCO**  
INSTRUMENTS



L'analyse au service des Hommes et  
de l'Environnement

## CARACTERISTIQUES

<b>Electriques</b>	
Tension d'alimentation	De 90 à 240 VOLTS
Option	24 Volts ou batteries
Réglage des Zéro	Par touches programmation
Réglage du Gain	Par touches programmation
Réglages échelles de mesure	Par touche programmation
Précision de la mesure	Convertisseur 10 bits
Température de fonctionnement	- 0 à + 50 °C
Température de stockage	-20 à + 60°C
Affichage	Monochrome 2 lignes 16 caractères

### Mécaniques

Boitier polycarbonate Dimensions	L 260 x l 296 X P 125 mm
Masse	2000 Grammes
Etanchéité (Boitier)	IP 65

### Raccordements

Electrique	Par bornes rapide
Sortie	Presse étoupe (câble Ø 8 mm)

## Capteurs Associés

- ◆ Capteurs électrochimiques CO, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3
- ◆ Capteur infra rouge CO2
- ◆ Capteurs explosimètres
- ◆ Capteurs Catharomètre pour mesure H2 et He
- ◆ Capteurs de pression jusqu'à 1000 bar
- ◆ Capteurs de force
- ◆ Capteurs hygromètres

**Votre distributeur régional**

**Nos coordonnées**

**ASCO INSTRUMENTS**

2 place des 10 Toises

78 117 Châteaufort

Tel : 01 39 56 76 40

Fax : 01 39 56 76 49

[www.asco-instruments.fr](http://www.asco-instruments.fr)

[contact@asco-instruments.com](mailto:contact@asco-instruments.com)